MM TRADING E.I.R.L.

# Manual de Uso

## Encendido, app y cuidados del vehículo

Scooters y bicimotos eléctricos · Documento informativo para el cliente

**IMPORTANTE:** Lee este manual antes de usar tu vehículo por primera vez. Seguir estas indicaciones protege tu scooter y mantiene vigente tu garantía.

## 1 Encendido y controles del botón

Un solo botón controla las funciones principales de tu vehículo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** seg<br>Mantén presionado el botón para **encender** el vehículo. | **1** clic<br>Prende y apaga las **luces**. | **2** clics<br>Cambia de **velocidad**. | **3** clics<br>Cambia la medición de **km/h a mph**. |

**Para encender el vehículo, debe estar desconectado del cargador.** Con el cargador conectado, el vehículo no prenderá.

## 2 Aplicación móvil y Bluetooth

Desde la app accedes a todas las funciones de tu scooter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Descarga** la aplicación en tu celular. | **Crea tu cuenta** en la app. | **Concede todos los permisos** que solicite la app. | **Activa el Bluetooth** y mantenlo activo durante toda la vinculación. | **Vincula tu scooter** buscándolo desde la app por Bluetooth. |

## 3 Recomendaciones de uso y mantenimiento

Seguirlas protege tu vehículo y mantiene vigente tu garantía.

### Manejo seguro

- Practica el manejo y control del vehículo en calles cerradas antes de realizar tus rutas diarias.
- Antes de cada recorrido, comprueba frenos, luces, dirección, acelerador y neumáticos.
- Deja de acelerar completamente antes de cambiar de velocidad.
- Sube pendientes en **velocidad 2** y evita exigir excesivamente al motor. Ante cualquier duda, consúltanos.
- Maneja despacio en lugares sin pavimentar para cuidar las llantas y el vehículo.
- En pistas y avenidas, maneja con cuidado, circula siempre por el **carril derecho** y respeta las normas de tránsito.
- En ciclovías, conduce a **menos de 25 km/h**.
- El peatón tiene preferencia en los espacios destinados para su circulación.
- No transportes a dos personas en un scooter diseñado para un solo usuario.
- Respeta la capacidad máxima de carga indicada para tu modelo.

### Carga y batería

- Usa el vehículo o cárgalo **al menos una vez a la semana**.
- Cárgalo **como máximo una vez al día** para prolongar la vida útil de la batería.
- Evita usar el 100 % de la autonomía: carga cuando la batería esté entre el **15 % y 20 %**.
- Desconecta el cargador una vez finalizada la carga.
- Usa únicamente cargadores originales o compatibles y autorizados para tu modelo.
- Tras un uso exigente (pendientes o velocidad máxima), deja reposar el vehículo **15 a 20 minutos** antes de cargarlo. No lo cargues si la batería está excesivamente caliente.
- Carga solo en un lugar seco y ventilado. No conectes el cargador si el puerto de carga está húmedo.

### Mantenimiento y almacenamiento

- Engrasa periódicamente los rodamientos y engranajes.
- Controla y calibra los frenos periódicamente.
- Limpia la suciedad y el polvo después de cada uso. No dirijas chorros de agua ni hidrolavadora a la base, motor, pantalla, conectores o batería.
- Evita guardar el vehículo en lugares húmedos o mojados.
- No realices modificaciones, instalaciones, reparaciones ni manipulaciones por cuenta propia o mediante terceros no autorizados.

### ⚠ SUSPENDE EL USO Y SOLICITA ASISTENCIA TÉCNICA SI...

- La batería presenta **hinchazón, humo, olor extraño o calentamiento anormal**. No abras ni manipules la batería por tu cuenta.
- Detectas una falla en los **frenos, la dirección o el sistema eléctrico**.

**Gerencia de la empresa**

**MORE TEXH INTERNATIONAL**

MM TRADING E.I.R.L. · RUC 20612510050

Para consultas sobre el uso de tu vehículo o soporte técnico, comunícate con nosotros.

WhatsApp

**925 679 217**

Documento informativo de condiciones de uso y garantía. Se recomienda conservar una copia para futuras consultas.